Introduzione

SMARTLINE

Congratulazioni! La Vostra Centralina SmartLine è progettata per mantenere la qualità e la rigogliosità del Vostro giardino permettendovi contemporaneamente di risparmiare acqua e minimizzare i costi di mantenimento. La Centralina SmartLine garantisce gli usuali standard di programmazione e di irrigazione, o, con l'aggiunta del Sensore Meteo SLW, programmare la funzione Auto-Adjust che permetterà alla Centralina di analizzare i dati meteo dell'area ove è installata e gestire i tempi di irrigazione di ogni zona dell'impianto, basandosi su sistemi di analisi e di calcolo brevettati da WeatherMatic. Il sistema Auto-Adjust farà risparmiare acqua anche perché automaticamente gestisce i cicli irrigui e i periodi di fermo irriguo per minimizzare l'effetto di sovrairrigazione

ATTENZIONE: PER L'INSTALLATORE

PER FAVORE LEGGERE IL MANUALE PRIMA DI INSTALLARE LA CENTRALINA E CONSEGNARLO POI ALL'UTILIZZATORE

U.s. Brevetto n° 6.314.340

Marchi Registrati:

Weathermatic SmartLine Smart Solutions for the Professional

SMARTLINE

Indice

1.	Accessori	1					
2.	Informazioni sulla Centralina SmartLine 2						
	2.1 Informazioni sul Pannello di Controllo						
	della Centralina SmartLine	2					
	2.2 Programmazione	4					
3.	Programmazione in modalità Standard	6					
	3.1 Inserire Ora e Data	6					
	3.2 Inserire durata irrigazione per zona	6					
	3.3 Inserire Orario di partenza giornaliero	7					
	3.4 Inserire Giorni Irrigui	7					
	3.5 Inserire Ore/Giorni/Date di sospensione.	8					
	3.6 % di aggiustamento stagionale	9					
4.	Programmazione in modalità Auto-Adjust	10					
5.	Funzioni di Partenza Manuale	14					
6.	Funzioni Avanzate	15					
	6.1 Errori	15					
	6.2 Test	17					
	6.2.1 Uscite	17					
	6.2.2 Batteria	17					
	6.2.3 Tensione 24V	17					
	6.2.4 Localizzatore	17					
	6.3 Verifica	17					
	6.3.1 Prossima Partenza	17					
	6.3.2 Rimanenze	18					

		6.3.3 Temperature	18
		6.3.4 Totale tempo irrigato	18
		6.3.5 Cancella Tutto	19
		6.3.6 Cancella rimanenze	19
	6.4	Ritardo partenza per pioggia	19
	6.5	Irrigazione/Pausa (antiallagamento)	19
	6.6	Ritardo zona su Zona	19
	6.7	Ritardo Pompa su Zona	20
	6.8	Attivazione Pompa su Zona	20
	6.9	Cancella Programma	20
	6.10	Collegamento via Radio	20
	6.11	Varie	20
7.	Prob	lemi	21
	7.1	Procedura di reset totale della Centralina	21
	7.2	Sostituzione della Batteria 9v	
		del Sensore Meteo SLW	21
	7.3	Controllo della Lista dei Problemi	21
Ap	opendi	ice	
		Elenco Latitudini	25

1.0 Accessori

SMARTLINE



MODULI WMSLM040 Modulo a 4 stazioni per SL1600 e SL4800 WMSLM020 Modulo a 2 stazioni per SL800



WM000R955 SENSORE PIOGGIA Sensore Pioggia da utilizzare quando non è installato il Sensore Meteo



WMSLET204 SENSORE METEO Sensore Meteo per SmartLine con sensore pioggia e gelo

SLHUB Modulo di comunicazione per Centraline SmartLine

2.1 Informazioni sul Pannello di Controllo della Tua SmartLine



Display LCD

Fornisce le seguenti informazioni

Quando la Centralina è in posizione Run, System Off, o quando nessuna funzione di irrigazione è attiva (il Display in questa configurazione è definito in "IDLE modalità"):

12:00 PM

2

ZONE START TO FAULT NO AC

Ora del Giorno

Carica della Batteria: Se il Simbolo della Batteria è statico e

completamente nero, la carica della batteria è buona. Se il simbolo mostra solo i contorni, allora devi cambiare la batteria. La Centralina SmartLine utilizza una Batteria 9v Alcalina per mantenere in memoria l'ora giusta in caso di mancata corrente. La corrente AC (24v) è necessaria per utilizzare le elettrovalvole, ma la batteria 9v fornisce temporaneamente la corrente al Display ed al Processore

Nota: Se stai Utilizzando un Sensore Meteo opzionale potrai visualizzare lo stato di carica della batteria 9v Alcalina del Sensore Meteo ruotando la manopola di programmazione su qualsiasi posizione relativa alla modalità Auto-Adjust

Comunicazioni: Se stai utilizzando un Sensore Meteo opzionale SLW, il simbolo di un'antenna sul display indicherà che il contatto è buono. Se il simbolo dell'antenna lampeggia, significa che negli ultimi 5 minuti è avvenuto uno dialogo tra la centralina ed il sensore meteo. Se non avviene alcuna comunicazione per 5 giorni, il simbolo dell'antenna scompare e la centralina utilizzerà i parametri di tempi irrigui inseriti nella modalità standard.

Prossimo Giorno o Giorni irrigui: il display mostra i giorni irrigui della settimana in corso per il Programma A. Per visualizzare i giorni irrigui del programma B, C, o D basta premere il Pulsante PGM

SMARTLINE

Segnale di Errore: Appare solo quando un problema si è verificato. Ruotare la manopola di programmazione nella posizione Advanced Functions per visualizzare il problema. Quando si è in posizione Advanced Functions il segnale di errore smette di lampeggiare, ma rimane sul display fino a quando l'errore è rimosso o vengono cancellati gli errori tramite l'apposita funzione in Advanced Functions. Qualora l'errore venga cancellato ma non si risolve il problema segnalato, alla successiva partenza dell'irrigazione verrà nuovamente segnalato l'errore.

No AC: Appare quando non arriva corrente alla Centralina

Tasto PGM: La centralina SmartLine ha 4 Programmi di irrigazione (A,B,C e D). E' come avere 4 centraline in una. Puoi assegnare delle zone a qualsiasi programma tu voglia, anche a più di un programma, eccetto per le zone assegnate al programma D che non possono avere orari di partenza negli altri tre programmi. Il programma D può essere attivato in concomitanza delgi altri tre. Il display mostrerà alternativamente i programmi che funzionano in concomitanza. Il programma D di soliuto è utilizzato per micro irrigazione con poca portata e tempi lunghi. Le zone con irrigatori solitamente vengono assegnate ai programmi A,B, e C.

I programmi A,B e C procederanno in cascata. Questo significa che se la programmazione dei tre programmi è sovrapposta, il programma B non inizierà se non alla fine del programma A e il programma C solo alla fine del programma B. Se vuoi inserire esattamente gli orari di partenza devi assicurarti che l'ora impostata sia successiva alla totalità dei tempi irrigui di ogni zona del programma precedente.

3

Tasto Attivazione Manuale dei Programmi

Premere il tasto **Run Manual Program** per iniziare l'irrigazione quando la manopola di programmazione è sia in posizione RUN sia in posizione System Off. La Centralina SmartLine attiverà il Programma A. Oppure premere il tasto PGM prima del tasto Run Manual Program per scegliere il programma da attivare. Per avanzare di zona in zona nel programma attivato premi il tasto NEXT. Il ciclo attivato con Run Manual Program non terrà conto della funzione Omissione, Ritardo, o Pause del Sensore. *Funzioni Speciali: puoi utilizzare il tasto Run Manual Program per far funzionare il programma in ciclo continuo. Se tieni premuto il tasto Run Manual Program per 15 secondi, il programma continuerà a funzionare in modo ciclico. In altre parole il programma continuerà a ripetersi fino a che non si posizionerà la manopola di programmazione in posizione System Off. Questa funzione è attivabile solo in modalità Standard.*

Display con Programma in Funzione: Quando un programma è attivo, verrà visualizzato sul display quanto segue: Programma Funzionante, numero della Zona in Funzione, e il tempo di funzionamento che rimane. Un LED colore arancio indica che il programma è in pausa, per un ritardo irriguo impostato (irrigazione/pausa, ritardo Pompa, ritardo zona su zona, tempo di omissione). Sul display apparirà PAUSE quando la centralina è in attesa di iniziare un'irrigazione.

Display con Manopola di programmazione in posizione System Off: Quando la manopola è in posizione System Off il processore e l'orologio continuano a funzionare, e tutti i parametri impostati sono memorizzati in memoria non-volatile. In questa posizione non arriva corrente alle elettrovalvole e non si sarà alcuna irrigazione. Se la Manopola di Programmazione è in posizione System Off alle ore 12:00, tutti i valori residui di irrigazione del sistema Auto Adjust verranno cancellati e non verranno sommati altri valori.

Il tasto Run Manual Program può essere anche utilizzato per avviare un Programma. Il LED diventerà rosso quando la manopola di programmazione è in posizione System Off. Se posizioni la manopola su qualsiasi altra posizione che non sia Run o System Off, e non si svolge alcuna operazione sul Pannello di Controllo per 30 minuti. la Centralina si riposizionerà in modalità Run e il display sarà in modalità IDLE o farà ripartire il programma precedentemente interrotto. Tasto MODE: Usato per selezionare la modalità STANDARD o AUTO-ADJUST. Durante il normale funzionamento il led MODE sarà Verde. Cambierà in Arancio durante una pausa impostata o Rosso se la



Centralina manterrà in memoria i programmi, la data e l'ora. Il Led colore Arancio significa che la centralina è momentaneamente in Pausa dovuta a: Funzione Irrigazione/Pausa attiva, ritardo della Pompa, ritardo zona su zona o periodi di Omissione. Un programma attivo andrà in Pausa quando ruoterai la manopola in una posizione che non sia Run o System Off. Il Programma ripartirà (1) se riporterai la manopola in posizione RUN o (2) non opererai sul pannello per 30 minuti

Centralina è in posizione System Off

Tasto SENSOR: Usato per attivare o escludere il sensore opzionale per pioggia, ghiaccio o vento. Se questi sensori sono collegati alla Centralina SmartLine, avranno priorità sulla programmazione dell'irrigazione se il Led ACTIVE LED è selezionato. Se i sensori hanno messo in pausa la Centralina

SMARTLINE



Il Led ACTIVE LED sarà Rosso

programma irriguo. Nel caso in

cui sia impostata la funzione

da Rosso ad Arancio dopo

Ritardo Pioggia il Led passerà

ulteriori 48 ore di pausa prima

che diventi Verde e si attivi il

programma irriguo. Durante

decrementano verso lo 0 alla

velocità di 25.4 mm. Per ora. Il

Led del sensore (Sensor Led)

non saranno più in Pausa ed

irriguo impostato.

diverrà Verde quando i sensori

avranno riattivato il Programma

i Residui di irrigazione

una pausa imposta dal Sensore,

finchè il sensore riattiverà il

Nota: il Tasto Sensor può essere utilizzato per escludere il

Sensore indipendentemente dal tempo e dalla modalità sia essa Standard o Auto-Adjust. L'esclusione del sensore non impedisce comunque alla Stazione Meteo SLW di trasmettere i dati alla Centralina per le operazioni di Auto-Adjust. Il tasto SENSOR può essere utilizzato solamente per escludere le Pause imposte dal Sensore.

Se volete disattivare il Sensore, usate il tasto SENSOR per attivare il Led Verde del BYPASS LED. Esempio: Se volete irrigare dopo aver fertilizzato e il vostro sensore pioggia mantiene in pausa il programma, attivando il suddetto Led grazie al tasto SENSOR, sospenderete la pausa imposta dal sensore e potrete irrigare.

2.2 Programmazione

La Tua Centralina SmartLine ha due modalità di funzionamento: Modalità STANDARD o Modalità AUTO ADJUST brevettato da WeatherMatic. La Modalità Standard utilizza i tempi irrigui impostati dall'utente. La modalità Auto Adjust prevarica i tempi impostati dall'utente e calcola i tempi irrigui basandosi sulla localizzazione dell'impianto, su parametri inseriti zona per zona e sulla verifica meteo eseguita dal Sensore Meteo SLW. Sia la Modalità Standard, sia la Modalità Auto Ad just utilizzano gli orari di partenza ciclo impostati dall'utente, i giorni irrigui, i periodi di omissione irrigua e molte altre funzioni avanzate (ritardo per pioggia, ritardo zona su zona, programmazione della Master Valve o Comando Pompa).

Nota Importante: I tempi irrigui delle singole zone devono essere comunque impostati per dar modo alla centralina, in qualsiasi Modalità essa operi, di riconoscere le zone attivate.

Utilizzando i Tasti di Programmazione

DISPLAY LAMPEGGIANTE: indica che l'utente può effettuare una scelta. I tasti ▲e ▼ servono per scorrere i valori

numerici o fare una scelta dal menù opzioni.

Tasti NEXT (Avanti) e BACK (Indietro): Quando si impostano le zone da irrigare, il lato sinistro del Display indica il numero della zona. Utilizzare i tasti Next e Back per scegliere le zone. Se il display lampeggia mostrando una opzione di menù piuttosto che un valore numerico, il tasto Next permette di accedere al Menù per ulteriori programmazioni. Il tasto Back permette di uscire dal Menù e memorizza l'ultimo valore indicato.

SMARTLINE

AVANZAMENTO RAPIDO: Durante la programmazione

tenendo premuti i tasti Giù o Su si otterrà un rapido avanzamento del valore lampeggiante. L'avanzamento rapido può anche essere utilizzato con i tasti **Next** e **Back** per cambiare in modo rapido la zona.

MENU' E SOTTOMENU': dove ci sono menù con sottomenù ad ogni pressione del tasto **Back** si ritorna al livello superiore del Menù principale

Ogni **CAMBIO DI DATI** viene memorizzato ogni volta che (1) ci si muove a un differente Menù o (2) si ruota il selettore di programmazione in una differente posizione

3.0 Programmazione Standard 3.1 Inserire Ora e Data Premi i tasti ▲e ▼ per cambiare il valore lampeggiante che indica le ore. Ricordarsi che tenendo premuto i tasti UP e DOWN

Il dato dell'ora avanzerà

rapidamente.



Premere il tasto NEXT per accedere alla programmazione dei

minuti. Utilizzare i tasti Premere il tasto NEXT per programmare la Data. Utilizzare i tasti

▲ e ♥ per inserire il giorno, il mese e l'anno. La Vostra Centralina SamrtLine ha un calendario di 100 anni, così che quando inserite la data corretta automaticamente sul display apparirà il giorno della settimana corretto. La centralina terrà conto automaticamente degli anni bisestili. Occorre una correzione manuale per inserire o togliere l'ora legale.

3.2 Inserire Tempi di Irrigazione

La Vostra Centralina SmartLine mostrerà le ore, i minuti, ed i secondi che mancano alla fine dell'irrizazione della zona, mentre questa stà irrigando. Tuttavia con



SMARTLINE

il selettore in questa posizione si inseriscono solo i minuti (o ore e minuti) per ogni singola zona. I secondi non sono selezionabili.

Premere il tasto NEXT o BACK per selezionare la zona da programmare. Tutte le zone sono programmabili da 1 minuto a 9 ore e 55 minuti. Il tempo di irrigazione è incrementabile di minuto in minuto da Off a 59 minuti, e da 5 minuti in 5 minuti da 1 ora fino

a 1 ora e 55 minuti. Premere i tasti e per definire il tempo di irrigazione che lampeggia, per ogni singola zona. Se una zona non è utilizzata, posizionare il valore su OFF. Una zona in posizione OFF è tale sia in Modalità Standard, sia in Modalità Auto Adiust.

Premere il tasto PGM (Programma) per assegnare il tempo irriguo della zona in uno o più programmi. *Nota: Il Programma D serve per funzionamenti concomitanti, per esempio per zone con micro irrigazione.* Le zone assegnate al Programma D non possono essere assegnate al Programma A,B o C. Il Display mostrerà la scritta USED (utilizzata) se avviene tale sovrapposizione. Nota: Se il Display mostra la scritta "0 ZONES" significa che in quel momento non sono stati installati i moduli, oppure il pannello di controllo non è stato chiuso correttamente

Attenzione: se una zona non è collegata e viene accesa e attiva il relè comando pompa, la pompa può bruciare o causare una rottura sulle tubazioni. Per prevenire tale problema assicuratevi che le zone non collegate siano impostate su OFF.

3.3 Inserire il Tempo di Partenza Giornaliero

Per ogni programma sono disponibili 8 partenze giornaliere (4 sul modello SL800). La Centralina SmartLine ha 4 programmi così da rendere disponibili 32 partenze al giorno. Controllate il simbolo sul display per vedere se state operando nel programma A,B,C, o D. Usare il tasto PGM (Programma) per spostarsi nei programmi. Utilizzare il tasto NEXT per selezionare gli orari di partenza dall'1 all'8 (1-4 per SL800) per ogni programma. Utilizzare i

tasti 🔺 e 🔻 per selezionare l'orario di partenza desiderato. Gli orari di partenza sono regolabili con incrementi di 10 minuti.

Importante: occorre che vi annotiate il totale del tempo irriguo di un ciclo al fine di evitare sovrapposizioni nella programmazione di un eventuale secondo ciclo. Qualora dei cicli risultino sovrapposti la Centralina provvederà automaticamente ad attivarli in "cascata", ossia il ciclo successivo inizierà non appena terminato il ciclo in funzione, iniziando dalla partenza 1 del programma A. Se è stato attivatoli programma D (con funzionamento concomitante ad uno degli altri programmi) sul display lampeggeranno alternatamene i simboli dei due programmi concomitanti

Tutte le zone per essere utilizzate devono essere programmate con i relativi tempi irrigui, sia che si usi la Centralina in Modalità Standard, sia in modalità Auto Ad just

SMARTLINE



di pausa irrigazione possono ridurre la necessità di programmare più partenze al fine di evitare sovrairrigazioni. Utilizzando l'opportunità della pausa abbinata ad ogni partenza si può prolungare il periodo di irrigazione.

3.4 Inserire i Giorni Irrigui

Con il selettore di programmazione in questa posizione potete selezionare un Days (Giorno), Interval (intervallo di 24h), o Odd (giorni pari)/ Even (giorni dispari).

Utilizzare i tasti \blacktriangle e \checkmark per selezionare il tipo di frequenza irrigua che volete inserire nella programmazione della vostra SmartLine. Ricordatevi di controllare il programma (PGM) in cui state operando controllando il Display.

Potete impostare programmazioni differenti per ogni programma.



SET DAILY START TIMES

Se selezionate l'opzione DAYS (Giorni), con il tasto NEXT

potete selezionare il singolo giorno e con i tasti e potete selezionare ON (Attivo) o OFF (Spento) per attivare o disattivare l'irrigazione in quel giorno. I giorni attivati saranno visibili nella parte alta del Display.

Se selezionate l'opzione INTERVAL (intervallo di 24h), premete il tasto NEXT. Il numero che lampeggia indica i giorni (cicli di 24h) di intervallo di irrigazione. La Vostra SmartLine dispone di intervalli da 1 (irrigazione ogni giorno) a 30 (irrigazione ogni 30 giorni). Dopo aver selezionato l'intervallo che desiderate premete NEXT per definire il giorno dal quale volete far partire

l'intervallo. Utilizzate i tasti \blacktriangle e \checkmark per inserire il giorno di partenza nella parte superiore del Display.

Se selezionate ODD (giorni Pari) o EVEN (giorni dispari),

premete il tasto NEXT e quindi i tasti e per selezionare la funzione voluta. Se l'opzione ODD lampeggia sul display quando voi ruotate la manopola di programmazione su altre posizioni, avete selezionato e memorizzato tale opzione. Lo stesso avviene se a lampeggiare fosse la funzione EVEN. Quando ruoterete la manopola di programmazione su Run, vedrete sul display il prossimo giorno irriguo. La Centralina attiverà la programmazione ODD/EVEN al prossimo ciclo irriguo, anche se questo è programmato nel giorno stesso. Se state utilizzando la programmazione ODD, la Centralina non irrigherà il 31° giorno dei mesi eil 29 di Febbraio di un anno bisestile, per prevenire due irrigazioni conseguenti.

SMARTLINE

3.5 Inserire Sospensione di Ore/Giorni/Date (Opzionale)

La programmazione delle sospensioni può essere attivata per definire periodi di **NON IRRIGAZIONE.** Se abitate in un comune che proibisce l'irrigazione dalle 06:00 fino alle 22:00 potete definire nella programmazione tale periodo di Sospensione. Se un ciclo irriguo impostato è fermo per il periodo di Sospensione il Led Arancio sarà acceso durante la pausa. Il ciclo irriguo ripartirà al termine del periodo

di sospensione. Utilizzare i tasti **e v** per selezionare OMIT:TIME (ore), OMIT:DAYS (giorni) e OMIT:DATE (data di calendario). Potete scegliere tutte o nessuna di queste opzioni sospensione.

Se volete una sospensione irrigua per un periodo identico di tutti i giorni selezionate OMIT:TIME. Quindi premete NEXT; il simbolo >

indicherà l'orario di inizio sospensione. Utilizzare i tasti $\mathbf{A} \mathbf{e} \mathbf{V}$ per impostare l'orario voluto; Quindi premere NEXT. Una freccia inversa

< indicherà la fine del tempo si sospensione. Utilizza i tasti rightarrow e per selezionare l'orario voluto. La funzione OMIT:TIME sospenderà ogni programmazione attiva fino alla fine del periodo di pausa. Posizionando il tempo di inizio sospensione tra le 23:50 e le 24:00 apparirà sul Display NONE SET (nessuna programmazione) e cancellerà il tempo di sospensione.

Se volete impostare la sospensione di un giorno o più giorni di ogni

settimana selezionate OMIT:DAYS con i tasti $rightarrow e^{-1}$. Il Display vi mostrerà un giorno della settimana con la scritta OMIT o ALLOW lampeggiante.

Utilizza i tasti e per selezionare OMIT (sospendi) o ALLOW (attiva). Utilizza NEXT o BACK per passare di giorno in giorno. I giorni sospesi saranno visibili nella parte alta del Display. Qualsiasi programma attivo verrà sospeso alla mezzanotte del giorno precedente. I programmi impostati nei giorni di sospensione verranno "saltati".

Se volete impostare dei giorni specifici di sospensione durante l'anno, selezionate OMIT:DATES. Quindi premere NEXT. Immettere il mese e la data. Premere NEXT per inserire fino a 7 date. Qualsiasi programma attivo verrà sospeso alla mezzanotte del giorno precedente. Portando il dato che identifica il mese tra il 12 e l'1 apparirà mm/dd per visualizzare e cancellare le date sospese inserite

3.6 Aggiustamento % Stagionale (Opzionale)

La funzione di aggiustamento % stagionale permette all'utente di programmare i tempi irrigui delle zone per ogni mese per una semplice regolazione dell'irrigazione con i cambiamenti stagionali del clima. Il tempo programmato per ogni zona nella funzione SET ZONE RUN TIMES è identificato come valore 100%. Quando regolate la percentuale di aggiustamento aumentando o diminuendo la % aumentate o diminuite il valore 100% impostato nella zona.

SEASONAL % ADJUST



9

SMARTLINE

La % di aggiustamento è programmabile da 10 a 300% con incrementi del 5%. Utilizzare **e v** per selezionare la % desiderata. Premere il tasto PGM (programma) per scegliere il programma voluto.

QUESTA OPERAZIONE COMPLETA LA PROGRAMMAZIONE IN MODALITA' **STANDARD**. RIPORTARE LA MANOPOLA DI PROGRAMMAZIONE IN POSIZIONE RUN (AUTOMATICO)

4.0 Programmazione in modalità Auto Ad just

Il sistema Auto Adjust, brevettato da Weathermatic determina in maniera automatica ed ottimale i tempi irrigui basandosi sulla situazione ambientale dell'area, sui dati inseriti zona per zona, e dai rilevamenti meteo del sensore SLW. Il sistema Auto Ad just è progettato per aiutarti a proteggere il tuo giardino, riducendo lo spreco d'acqua, e riducendo i vostri costi dell'acqua. nella zona.

Attenzione: Il programma Auto Adjust può essere selezionato solo se il Sensore Meteo SLW è stato installato. Inoltre, il Programma Standard deve essere impostato completamente (vedi Sezioni 3.1 – 3.4) prima di impostare il programma Auto Autoadjust. Il programma Auto Ad just sostituisce i tempi irrigui impostati con tempi irrigui calcolati.

1: Impostare la Latitudine

Il sistema Auto Ad just richiede come prima cosa che la centralina sappia "dove nel mondo è collocata". Selezionare la latitudine utilizzando

i tasti $rightharpoonup e \nabla$. Per trovare la tua latitudine guarda a pag. 27 dove sono elencate le latitudini di tutti i capoluoghi di provincia in Italia. Scegli quello più vicino a te.



SMARTLINE

Introdurre il valore della latitudine scelta utilizzando i tasti $rightarrow e \nabla$. Attenzione: l'Italia è nell'Emisfero Nord (North)

2: Attivazione del sensore meteo SLW

Verificare che ora e data siano state inserite, così come la Latitudine, prima di procedere con l'attivazione del Sensore Meteo.

Sul Sensore Meteo tenere premuto per 15 secondi l'astina del sensore pioggia, come da illustrazione.

Verificare quindi che il simbolo dell'antenna appaia sul display della centralina.

Il simbolo dell'antenna indica che la connessione tra il Sensore Meteo e la Centralina è avvenuta.



Il Sensore Meteo provvede la funzione di messa in pausa in caso di pioggia e gelo in modo da evitare irrigazioni durante una pioggia od un periodo di gelo. Il sensore pioggia interromperà l'irrigazione con un minimo di 3 mm di pioggia (così è regolato in fabbrica) incrementabili fino ad un massimo di 25 mm. di precipitazione, facendo scorrere il coperchio del sensore nelle apposite tacche. Il sensore meteo SLW ferma l'irrigazione anche nel caso in cui la temperatura esterna scenda fino a 1,5°C. Il led del sensore sarà Rosso durante questo periodo. Il led del sensore sarà rosso durante i periodi di pioggia o di gelo. L'alimentazione elettrica alle elettrovalvole si ripristinerà quando la temperatura salirà oltre l' 1,5°C. Tuttavia dopo un periodo di pioggia la centralina SmartLine attuerà un periodo di pausa irrigua di 48h dopo che il sensore pioggia si è asciugato, al fine di evitare il rischio di sovrairrigazioni.

3: Tasto Mode

Premere il tasto Mode sul pannello di controllo della centralina per attivare la modalità Auto Ad just. Il Led verde acceso nella posizione Auto Ad just confermerà l'avvenuto contatto con il Sensore Meteo. Se non è installato il Sensore Meteo SLW o mancano i dati della Latitudine, o l'ora o la data, premendo il tasto Mode, il Led della modalità Auto Adjust lampeggerà con luce rossa e la centralina si riposizionerà sulla modalità Standard. Quando ciò avviene, mantenere premuto il tasto Mode per vedere un messaggio scorrere sul display indicante la ragione per cui non si attiva il sistema Auto Ad just.

SMARTLINE

4: Inserimento per zona dei dati in modalità Auto Ad just

Inserire per ogni zona i dati di Auto Ad just: Tipo di irrigatori, Tipo di piante, Tipo di terreno, e regolazione Più o Meno. La centralina Smart Line non può calcolare i tempi irrigui in modalità Auto Adjust senza i sopracitati dati zona per zona e/o senza il tempo irriguo impostato sulle zone che si vogliono attivare.

Tipi di Irrigatori (Sprinkler Type)

Al fine di poter calcolare i tempi irrigui, la centralina deve "sapere" la precipitazione prevista e calcolata per ogni singola zona. Utilizzare i tasti NEXT e BACK per far

scorrere le zone. Utilizzare i tasti $\bigvee e^{-1}$ per disattivare la zona (Off) o per specificare il dato di precipitazione.



I dati della precipitazione possono essere inseriti in due modi: scegliendo il tipo di irrigatore o con il dato specifico in mm/h per ogni

singola zona. Se non conoscete il dato specifico potete semplicemente scegliere il tipo di irrigatore installato in ogni singola zona: Statico, Dinamico, Goccia o Bubbler (per allagamento). La centralina Smart Line applicherà un dato medio di precipitazione per il tipo di irrigatore impostato. Se conoscete la giusta precipitazione sulla singola zona, conoscendo i dati del produttore degli irrigatori installati

SPRINKLER TYPE	DEFAULT PRECIPITATION RATE
SPRAY	1.0 inch per hour
ROTOR	0.5 inch per hour
DRIP	1.1 inches per hour
BUBBLER	2.3 inches per hour
TIPO DI IRRIGAT.	PRECIPITAZIONE DEFINITA
STATICO	25,4 mm/h
	177 mm/h
COCCL	20.0

Potete utilizzare i tasti e per far scorrere i dati di precipitazione e selezionare il valore esatto. Il valore visualizzato è espresso in cm./h. Di regola in modalità Auto Ad just il più il valore di precipitazione inserito è basso, più il tempo irriguo sarà lungo, per soddisfare la necessità idrica della piantumazione.

Tipo di Piante (Plant Type): Questa posizione è utilizzata per

specificare il tipo di piantumazione presente sulle singole zone, dato essenziale per determinare la necessità idrica che richiede ogni singola zona. Utilizzare



per selezionare il Tipo di i tasti е

Piantumazione o la Percentuale di ogni singola zona. Premere i tasti NEXT e BACK per accedere ad ogni zona. La selezione di piantumazione da scegliere è: Cturf ("tappeto freddo" come ad es. Blue-grass.) Wturf (tappeto caldo" come ad es. St. Augustine); Shrubs (Cespugli); Annuals (piante annuali); Trees (alberi); Native (piante autoctone). La centralina SmartLine utilizza la necessità idrica del Cturf tagliato dai 10 ai 15 cm di altezza come base per definire il "numero" di irrigazione (100%), anche definito "Fattore Pianta". Il fattore del Cturf pre impostato è dell' 80% considerando che l'altezza del taglio normale è di 5 o 7,5 cm, altezza che permette una minor traspirazione e quindi una necessità idrica minore. Se volete inserire dei dati più specifici potete scorrere i valori oltre i tipi di pianta e usare il valore % da 10 a 300 %. Per esempio ad una pianta autoctona potrebbe essere assegnato un valore di 30% piuttosto che il 25% previsto dal produttore. Di regola più è alto il valore percentuale inserito e più sarà lungo il tempo irriguo della zona per soddisfare la necessità idrica della piantumazione

SMARTLINE

Per ottenere il massimo del risparmio d'acqua si raccomanda di suddividere il Vs. impianto irriguo in modo che le zone risultino suddivise in funzione della tipologia di piantumazione. Se nella stessa zona esistono vari tipi di piantumazione dovete comunque definire un tipo di pianta per poter definire la necessità idrica della

Tipo di Suolo: La programmazione Del fattore Suolo, necessita per definire il tipo di suolo, e le

zona

12

PLANT TYPE	DEFAULT %
CTURF	80%
WTURF	60%
SHRUBS	60%
ANNUALS	150%
TREES	80%
NATIVE	25%

TIPO DI	PERCENTUALE
PIANTA	DEFINITA
"TAPPETO FREDDO" "TAPPETO CALDO" CESPUGLI ANNUALI ALBERI AUTOCTONI	80 % 60% 150% 80% 25%

eventuali pendenze, in modo da permettere alla centralina di calcolare il tempo massimo di irrigazione prima di una pausa onde evitare situazioni di "allagamento". Ouesto sistema di "attivo/pausa" (run/soak) basato su una formula aziendale riduce la perdita di acqua dovuta a fasi irrigue attive anche dopo il raggiungimento della

capacità di assorbimento del terreno. La funzione "attivo/pausa può essere attivata manualmente anche in modalità Standard. Comunque in modalità Auto Ad just la funzione viene determinata automaticamente dalla centralina in base ai dati inseriti dall'utente nella funzione



Soil type. I dati relativi alla funzione "attivo/pausa" manualmente inseriti nelle funzioni avanzate (Advanced Functions) non vengono considerate quando la centralina è in modalità Auto Ad just.

Utilizzare i tasti $\mathbf{\nabla}_{e}$ $\mathbf{\Delta}$	SL	OPE/ RADE	DEGREE OF SLOPE			
Clay (Argilloso), Loam (Medio impasto),		GHT D DDERATE	1-5 6-10 11-15			
singola zona.	EXTREME		21-25 Z			
	PENDENZA	GRADO DI PENDENZA				
Jopo aver selezionato	LIEVE	-	1.5			

Dopo aver selezionato il tipo disuolo per ogn singola zona, premere tasto NEXT. Quindi utilizzare i tasti

▼_e ▲ _{per}

er ogr	11 S	XTREME	21-3		
to	PENDENZA	GRAD	00 DI PEND 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25		
ato gni re il li	LIEVE MITE MODERATA ACCENTUAT ESTREMA	ГА			

selezionare il grado di inclinazione (cambio di livelli) per ogni singola zona. Definire la pendenza tra lo 0 e i 25 gradi basandosi sulla tabella sopra esposta. Premere NEXT dopo aver inserito il dato scelto per passare alla zona successiva.

Utilizzare i tasti NEXT e BACK per cambiare la zona

Nota: utilizzando i periodi "attivo/pausa" (run/soak) si riduce la necessità di utilizzare delle partenze multiple per prevenire l'effetto "allagamento". Utilizzando una combinazione di periodi "attivo/pausa" e di partenze multiple avviene un allungamento del periodo irriguo.

Più/Meno (more/less): quando la vostra centralina Smart Line è in modalità Auto Ad just la % stagionale di aggiustamento programmata in modalità Standard viene disabilitata poiché interviene l'aggiustamento automatico eseguito giornalmente

SMARTLINE

piuttosto che mensilmente. Potete utilizzare la funzione More/Less per affinare il calcolo del tempo irriguo delle singole zone effettuato dalla centralina immettendo un valore tra -50% e +25%.

Utilizzare i tasti $\mathbf{\nabla}_{\mathbf{e}} \mathbf{\Delta}$ per selezionare la % di aggiustamento. Utilizzare i tasti NEXT e BACK per cambiare la zona. Questa caratteristica può essere utilizzata per ridurre i tempi irrigui delle zone

ombreggiate o parzialmente ombreggiate. La tabella a fianco può essere utilizzata come guida per il tipo di ombra.

SHADE LEVEL	MORE/LESS %
TOTAL SHADE	-50%
FILTERED SHADE	-20%
MORNING SHADE	-10%
AFTERNOON SHAD	E -30%

Altri fattori possono portare all'utilizzo

della funzione More/Less per una regolazione ottimale del tempo irriguo, come l'efficacia/efficienza degli irrigatori, la loro posizione e/o la presenza di vento sulla zona. L'efficienza degli irrigatori varia a seconda dei modelli e dei

TIPO DI OMBRA	PIU'/MENO %
OMBRA TOTALE	- 50 %
OMBRA FILTRATA	- 20 %
OMBRA MATTUTINA	- 10 %
OMBRA POMERIDIANA	- 30 %

produttori; la posizione errata degli irrigatori può portare a zone sovrairrigate ed a zone sottoirrigate. La presenza di vento richiede una maggior quantità di acqua. Per un risultato ottimale occorre che l'utente verifichi periodicamente lo stato della piantumazione per apporre gli eventuali correttivi, soprattutto nella fase seguente l'installazione della centralina e del sensore meteo..

QUESTO COMPLETA LA PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA AUTO ADJUST. RUOTARE LA MANOPOLA IN POSIZIONE "RUN"

5.0 PARTENZE MANUALI

LA Centralina SmartLine ha due posizioni per partenze manuali:

Manuale Zona (Manual Zone)

Manuale Zona permette di aprire una singola zona per un periodo di tempo determinabile. Utilizzare i tasti NEXT e BACK per selezionare la zona. Utilizzare

i tasti V e A per definire il tempo di funzionamento della zona selezionata. Una zona può essere attivata in modalità manuale indipendentemente che sia stato o meno assegnato un tempo di funzionamento automatico. Per attivare la funzione manuale ruotare il selettore in posizione run dopo aver scelto la zona ed impostato il tempo.

Tutte le operazioni in manuale comunque irrigano indipendentemente dai giorni irrigui assegnati, dalla programmazione di periodi di omissione e da pioggia o gelo.

Test Manuale (Manual Test)

La funzione Test Manuale può essere utilizzata per testare le zone che in qualsiasi programma sono attivate, per un tempo definibile. Le zone che non sono state attivate in alcun programma NON saranno attivate dal Test.

SMARTLINE

Utilizzare i tasti Ve reselezionare il tempo di funzionamento Test. Il tempo del Test Manuale può essere definito minimo per 10 secondi massimo per 10 minuti. Per attivare il test occorre riportare la manopola in posizione run dopo aver definito il tempo di funzionamento.

Il Test Manuale rileva inoltre i circuiti aperti (con meno di 30 mA di assorbimento) di ognuna delle zone utilizzate, o un corto circuito ed ogni uscita (sia Master Valve, sia Zona). Se il display indica FAULT quando la manopola è in Manual Test, fare riferimento alle procedure delle Funzioni Avanzate per identificare il problema.

In aggiunta se nelle posizioni Manuale Zona o Test Manuale

tenete premuto il tasto (anche segnalato come run manual program) potete attivare la partenza manuale di un programma. Assicuratevi tramite il tasto PGM di aver selezionato il programma corretto che volete attivare in manuale. La funzione Programma Manuale può essre interrotta sia premendo nuovamente la Freccia Su, sia ruotando la manopola in posizione Run.

Se tenete premuto il tasto Run Manual Program per 15 secondi il programma selezionato funzionerà ripetendo continuamente il ciclo fino a che il selettore non viene posizionato su SYSTEM OFF. Questa applicazione può essere attivata solo in modalità STANDARD.

Tutte le operazioni in manuale non terranno conto delle impostazioni della funzione Automatico, né della pioggia, né del gelo.

6.0 Funzioni Avanzate

Le Funzioni Avanzate forniscono informazioni e mettono a disposizione molti dati tecnici abitualmente utilizzati dagli installatori.

Le Funzioni Avanzate contengono un Menù e dei sotto Menù. Ogni volta che si preme il tasto BACK si ritorna al livello superiore fino al raggiungimento del livello più alto della funzione.

Fate riferimento allo schema sottostante per localizzare le funzioni all'interno del Menù. Nota: Test Diagnostici, Ritardo irrigazione, attivo/pausa, Zn:Zn DLY (ritardo zona su zona), MV:ZN DLY (ritardo Master Valve su Zona) sono caratteristiche presenti solo sui modelli SL 1600 e SL 4800 della Centralina SmartLine (non presenti su SL800).

6.1 Errori

Questa funzione permette di identificare i problemi che richiedono attenzione o una riparazione in modo da permettere il corretto funzionamento del sistema. Utilizzare il tasto NEXT per visualizzare il tipo di errore. Se si è verificato più di un errore, potete utilizzare i

tasti $\mathbf{\nabla} \mathbf{e}^{\mathbf{A}}$ per scorrere i problemi. Quindi premere ancora NEXT e sul display lampeggerà KEEP (Salva). Se volete cancellare la

segnalazione dei problemi, premere e lampeggerà CLEAR (Cancella). Se il selettore viene ruotato su Advanced Functions mentre lampeggia CLEAR, il simbolo degli errori scompare. Tuttavia se la causa dell'errore non viene sistemata la centralina continuerà a saltare la zona con il problema, farà lampeggiare il simbolo di errore ogni qual volta la zona viene attivata.

					ADV	ANCED	FUNCTION	S						
					FUNZIONI AVANZATE									
FAULTS	TESTS	REVIEW	RAIN DLY	RUN/SOAK	ZN:ZN I	DLY	MV:ZN	DLY	MV/ZN	CLR	PGM	WIRI	ELESS	ABOUT
ERRORI	PROVE	RIVEDI	RITARDO PIOGGIA	ATTIVO/ PAUSA	RITARI ZN SU	DO ZN	RITARDO MV SU ZN		MV PER Z	N CAN	C PGM	SENZ FUT APPLIC	A FILI TURE CAZIONI	INFORMAZIO NI
					· · · · ·		I]					1
OUTBUTS	DATTEDV	24V BWP	LOCATOR	7	NEXT R	UN	DEFICI	Г	TEMP/DATA	TOTL RUN	I CLI	R TOTL	CLR I	DEF
0011015	DATTERT	24V PWK	LOCATOR		PROSSI	MO	SALDI		DATI	TOT.	С	ANC.	CAN	С.
USCITE	BATTERIA	24 V	LOCALIZ ZATORE		CICLO		IRRIGU	11 1	TEMPERATU RA	TEMPI IRRIGUI	T	JTTO	SALI	DI JUI
					15									

MESSAGGI DI ERRORE	DESCRIZIONE DEL PROBLEMA
ZONE XX SHORT ZONA XX CORTO	CORTO CIRCUITO IN USCITA: un carico di corrente che risulti su qualsiasi uscita superiore ai valori prestabiliti sarà segnalato come errore per i tre cicli successivi a quello dove è sorto il problema. L'uscita con il problema sarà "saltata" dalla centralina per i cicli successivi. Se il corto circuito è avvenuto sull'uscita MV/P tutte le zone che prevedano il funzionamento parallelo di questa uscita saranno "saltate". La segnalazione di errore può essere cancellata manualmente o automaticamente se il problema viene risolto; l'uscita tornerà ad essere attiva. Vedi sezione 6.2.1 Uscite per leggere l'attuale corrente assorbita.
ZONE XX OPEN CIRCUITO ZONA XX APERTO	CIRCUITO IN USCITA APERTO: se una uscita mostra un carico di corrente inferiore a 30mA durante il Test di verifica, viene segnalato un errore, ma le operazioni continuano normalmente. La segnalazione di errore può essere cancellato manualmente o automaticamente qualora il Test successivo rilevi un carico superiore ai 30 mA. Vedi sezione 6.2.1 Uscite per leggere l'attuale corrente assorbita
NO RECENT CONTACT WITH WEATHER MONITOR NESSUN CONTATTO RECENTE CON IL SENSORE METEO	ERRORE DI COMUNICAZIONE: se la centralina SmartLine è in modalità Auto Adjust, e non riceve entro la mezzanotte i dati della temperatura più alta e quella più bassa, viene segnalato l'errore. Anche nel caso in cui la batteria del sensore Meteo è scarica, viene segnalato l'errore. Se passano 5 giorni senza comunicazioni, la centralina si posizionerà in automatico in modalità Standard, con i tempi di funzionamento impostati dallo utente. La segnalazione di errore può essere cancellata manualmente o automaticamente con il primo contatto utile con il sensore meteo.
REMOTE BATTERY FAILURE BATTERIA SENSORE SCARICA	Se la centralina riceve comunicazione che la batteria del sensore meteo è scarica, viene segnalato l'errore. La segnalazione può essere cancellata manualmente o automaticamente quando il sensore meteo invia un nuovo messaggio di batteria carica. La segnalazione sarà cancellata anche nel caso in cui per un giorno intero la centralina non riceve messaggi. Vedi sezione 7.2 sostituzione della batteria del Sensore Meteo SLW

SMARTLINE

MESSAGGI DI ERRORE	DESCRIZIONE DEL PROBLEMA
ZONE XX INSUFFICIENT WATERING OPPORTUNITY ZONA XX INSUFFICIENTE POSSIBILITA' DI IRRIGARE	INSUFFICIENTE POSSIBILITA' DI IRRIGARE: qualora la centralina in posizione Auto Ad just ha calcolato un residuo irriguo su una zona superiore ai 37 mm di pluviometria, avendo superato il valore massimo determinato, viene segnalato l'errore. Ciò può avvenire anche quando la centralina non è alimentata per più di un giorno. La segnalazione può essere cancellata manualmente.

6.2 TESTS

La vostra centralina SmartLine può assistervi con numerose funzioni diagnostiche premendo NEXT quando il display visualizza TESTS.

6.2.1 USCITE

Utilizzare il tasto e per selezionare la funzione Uscite (OUTPUTS). Quindi utilizzare i tasti NEXT e BACK per scorrere le Zone e MV per verificare gli Amp. Rilevati su ogni uscita. Quindi riportare sul display la funzione OUTPUTS per poter accedere ad altre funzioni. I valori normali quando una elettrovalvola è collegata vanno da 150 a 350 mA per valvola. Una valore eccedente i 350 mA per valvola può indicare un parziale cortocircuito. Un valore inferiore a 30 mA indica un circuito aperto (interrotto). Nota: se avete collegato più elettrovalvole sulla stessa uscita, la centralina misurerà il totale dell'assorbimento delle elettrovalvole collegate a quell'uscita.

6.2.2 BATTERIA

Utilizzare il tasto e il simbolo della batteria lampeggerà. Utilizzare il tasto NEXT per leggere il valore DC V della batteria della Centralina. Per alimentare il processore ed il display occorrono almeno 7,5 volts. Se la lettura evidenzia un valore inferiore al 7,5 occorre rimpiazzare la batteria. Questa funzione non permette di verificare lo stato della batteria nel Sensore Meteo. Tuttavia se ruotate la manopola sulla programmazione Auto Ad just il simbolo della batteria che vedete sul display è riferito alla batteria del Sensore Meteo.

6.2.3 ALIMENTAZIONE 24 V

Questa funzione mostra la tensione in uscita dal trasformatore. I valori normali vanno da 24 v a 30 v AC

NOTA: se non state utilizzando una valvola

manualmente

master prima di utilizzare

la funzione Localizzatore occorre chiudere

l'alimentazione idrica.

sistema Localizzatore

Affinché funzioni il

non deve esserci

Elettrovalvole. La

centralina provvede a

automaticamente la

valvola Master, se

installata, nell'istante in

cui si attiva la funzione.

pressione nelle

chiudere

SMARTLINE

6.2.3 LOCALIZZATORE

Questa funzione crea un contatto "saltellante" con l'elettrovalvola scelta creando rumore e vibrazione, permettendo così l'individuazione dell'elettrovalvola cercata. Utilizzare i tasti NEXT e BACK per definire l'elettrovalvola da individuare.

6.3 RIVEDI

6.3.1 PROSSIMO CICLO: il valore del dato Prossimo Ciclo è il

totale dei tempi irrigui che la centralina in modalità Auto Ad just ha calcolato per il prossimo ciclo basandosi sui valori dei saldi irrigui

Questo dato è disponibile e

visionabile se state operando in modalità Auto Ad just. I valori del dato Prossimo Ciclo si azzereranno ogni volta che il ciclo giornaliero è terminato. Utilizzare i tasti NEXT e BACK per visualizzare il dato per ogni zona.

6.3.2 SALDI IRRIGUI

Il valore dei Saldi Irrigui segnala la quantità di acqua (espressa in pollici – inches-) che deve essere erogara per rimpiazzare l'acqua persa per evapotraspirazione – evaporazione dal suolo ed alle piante. La vostra Smart Line calcola questi valori grazie a dati trasmessi alle 23:50 di ogni giorno dal Sensore Meteo. Il valore del Saldo continua ad accumularsi fino al ciclo irriguo successivo al termine del quale si azzererà. La SmartLine utilizza una formula internazionale riconosciuta che si chiama Hargreaves per calcolare l'evapotraspirazione. Quando in modalità Funzioni Avanzate si visualizza DEFICIT, utilizzare i tasti NEXT e BACK per visualizzare i valori di ogni zona. I tasti NEXT e BACK

servono anche per tornare nella funzione DEFICIT. Quando il display visualizza la funzione DEFICIT, con il tasto Freccia Su vi portate nella funzione NEXT RUN (prossimo ciclo). Se volete ridurre i valori di Saldo, tenete premuto contemporaneamente i

tasti $\mathbf{\nabla}$ e $\mathbf{\wedge}$ per 5 secondi per ridurre il valore visualizzato, anche fino a 0. I saldi sono visionabili in modalità Auto Ad just. **NOTA:** se alle ore 12:00 il selettore è in posizione SYSTEM OFF (centralina spenta) tutti i saldi vengono cancellati e non ne verranno conteggiati fino a che il selettore rimane in questa posizione.

6.3.3. TEMPERATURE

Questa funzione fornisce i dati relativi alla temperatura massima e minima rilevate negli ultimi 5 giorni. Premere NEXT per leggere i dati del giorno di lettura. Premere NEXT ancora per leggere i dati del giorno precedente a quello visualizzato, e cos' via per i 5 giorni trascorsi.

6.3.4 TOTALE TEMPI IRRIGUI

Mostra il totale dei tempi irrigui effettuati dalla data mostrata dal display (dalla fabbrica la centralina esce con impostato 1 Gennaio 2000 visualizzata 01/01/00). Potete visualizzare il Totale Tempi Irrigui sia in modalità Standard, sia in modalità Auto Ad just. Dopo aver selezionato TOTL RUN (totale tempi irrigui) con il tasto Freccia su, utilizzare il tasto NEXT per visualizzare la data di inizio conteggio Totale tempi irrigui. Utilizzare il tasto NEXT ancora una volta per visualizzare il totale tempi irrigui per ogni zona.

Potete utilizzare i tasti NEXT e BACK per spostarsi nelle zone. Dopo aver visualizzato i tempi di ogni elettrovalvola utilizzare ancora il tasto NEXT per riportarvi in posizione TOTAL RUN (totale tempi irrigui).

6.3.5 CANCELLA TUTTO

La funzione Cancella Tutto è utilizzata per cancellare e azzerare il tempo totale irriguo evidenziato nel Menù Totale Tempi Irrigui (Totl Run) Dal menù Cancella Tutto, premere NEXT per visualizzare sul display KEEP. Se volete cancellare e azzerare i dati accumulati in Totale Tempi Irrigui (TOTL RUN), premere

contemporaneamente i tasti e per visualizzare CLEAR. Con CLEAR visualizzato sul display, premere il tasto NEXT o BACK o ruotare la manopola per completare l'operazione di cancellazione e azzeramento dei dati. La funzione di accumulo dei dati relativo alle ore di funzionamento, comunque si fermerà a 255 ore di funzionamento per ogni zona.

6.3.6 CANCELLA RESIDUI

Per cancellare e azzerare i residui irrigui, premere NEXT. Utilizzare i tasti ♥ e ▲ per selezionare KEEP (mantieni) o CLEAR (cancella). Dopo aver effettuato la selezione premere NEXT o BACK per uscire da CANCELLA RESIDUI.

6.4 RITARDO PIOGGIA

La funzione ritardo pioggia permette all'utente di sospendere tutti i cicli irrigui programmati, per un numero determinato di giorni, sia in modalità Standard, sia in modalità Auto Ad just.

Utilizzare i tasti e per selezionare da 1 a 7 giorni di sospensione attività. La sospensione verrà disattivata dalla centralina non appena trascorsi i giorni impostati, e riprenderà l'attività alla prima partenza utile impostata. In modalità Auto Ad just i residui saranno azzerati e non ci saranno accumuli fino alla fine del periodo di pausa.

6.5 ATTIVO/PAUSA

Lo scopo della funzione Attivo/Pausa è quello di frazionare i tempi irrigui lunghi al fine di evitare effetti di allagamento. Se state utilizzando la modalità Standard, la funzione Attivo/Pausa può essere programmabile per ognuno dei programmi. NOTA: in modalità Auto Ad just questa funzione non è programmabile dall'utente, ma è la Centralina stessa che ne calcolerà i periodi in modo automatico.

Utilizzare il tasto NEXT per accedere alla funzione ATTIVO. Utilizzare il tasto PGM per selezionare il programma. Utilizzare i

tasti Ve A per selezionare il tempo di ATTIVO che desiderate, da OFF a 30 min. (la centralina prevede l'OFF impostato di fabbrica). Utilizzare i tasti NEXT per accedere alla

funzione PAUSA. Utilizzare i tasti \bigvee e \blacktriangle per selezionare il tempo di PAUSA da 1 min a 2 ore con incrementi di 1 min.

6.6. RITARDO ZN su ZN.

Questa funzione permette all'utente di ritardare la partenza tra una elettrovalvola e l'altra al fine di permettere (nel caso in cui si stia utilizzando il massimo della portata alle elettrovalvole di operare l'apertura e la chiusura dolcemente, con pressioni stabilizzate. **NOTA:** il circuito della Valvola Master o Comando pompa, si attiverà durante i primi 5 secondi di ogni ciclo ritardato, sia per aiutare le elettrovalvole in chiusura, sia per avere un test sull'uscita. I 5 secondi secondi successivi possono essere programmati in modalità MV:ZN DLY. Vedi sez. 6.7

Utilizzare i tasti V e per cambiare il valore, regolabile con incremento di 1 min. da 0 a 30 min.; regolabile anche di 10 min in 10 min da 30 min a 3 ore.

6.7 RITARDO MV su ZN

(La valvola Master/Comando pompa anticipa l'apertura e ritarda la chiusura) questa funzione permette all'utente di programmare un tempo di ritardo tra l'apertura della Valvola Master e l'apertura della prima zona dell'impianto così come programmare un ritardo tra la chiusura dell'ultima zona e la chiusura della Valvola Master.

Utilizzare il tasto NEXT per entrare nel menù. Selezionare la funzione ON Delay (ritardo in apertura) o OFF Delay (ritardo in

chiusura) premendo NEXT. Utilizzare i tasti \bigvee e \checkmark per selezionare il tempo. Utilizzare le frecce per selezionare il ritardo in apertura da 0 sec. a 1 min. con incrementi i 1 sec.; il ritardo in chiusura da 0 sec. a 3 min. con incremento di 1 sec.

6.8 MV per ZONA

Questa funzione serve per definire su quali zone deve intervenire il comando relè della Valvola Master/Comando Pompa. Utilizzare il tasto NEXT per selezionare ogni singola zona.

Utilizzare i tasti V e A per selezionare ON (Acceso) o OFF (Spento) sulla zona selezionata.

Cautela: se una su zona non utilizzata viene attivato il Comando Pompa si rischia una rottura dei tubi per sovrappressione, piuttosto che il danneggiamento della pompa stessa. Assicuratevi quindi che per le zone non utilizzate non sia attivo tale consenso.

20

6.9 CANCELLA PROGRAMMA

Questa funzione permette all'utente di cancellare tutti i dati inseriti in uno specifico programma. Tutti gli orari di partenza ed i tempi irrigui vengono portati in OFF; i giorni irrigui si posizioneranno automaticamente sui Giorni della Settimana (tutti attivi) la % stagionale si autoregolerà a 100% per tutti i mesi,e i cicli Attivo/Pausa saranno azzerati. I Tempi di Sospensione saranno mantenuti in memoria.

Dal Menù CLR PGM (cancella programmi) premere NEXT ed il disply mostrerà la scritta KEEP (conferma). Utilizzare il tasto PGM per scegliere il programma da cancellare. Poi premere o il

tasto voil tasto per visualizzare CLEAR (cancellare). Quando CLEAR è visualizzato, premendo il tasto NEXT o BACK o ruotando la manopola si conferma la cancellazione del programma selezionato. Così come se visualizzato KEEP si preme NEXT o BACK o si ruota la manopola si conferma il mantenimento della programmazione del programma selezionato.

6.10 SENZA CAVI

Riservato a future applicazioni

6.11 INFORMAZIONI

Fornisce la versione del software della centralina SmartLine.

7.0 DIAGNOSI

7.1 PROCEDURA CI AZZERAMENTO TOTALE DELLA CENTRALINA SMARTLINE

Un azzeramento totale annullerà tutte le programmazioni inserite nella SmartLine, comprese data e ora correnti. Tutti i valori si riporteranno ai valori di fabbrica.

- ruota il selettore nella posizione Advanced Functions (Funzioni Avanzate)
- mentre tenete premuti entrambi i tasti ▼ e ▲ con una graffetta premere nell'apposito foro situato sul retro del pannello di controllo, l'interruttore di azzeramento.rilasciare il tasto di azzeramento mentre si

continua a mantenere premuti i due tasti $\mathbf{\nabla}_{e} \mathbf{A}$

- quando il disply mostra la scritta CLEARING rilasciare
 i due tasti Ve
- Riprogrammare la centralina SmartLine

NOTA: se volete cancellare solo alcuni valori di qualche programma, potete utilizzare la funzione Cancella Programma collocata in Programmazione Avanzata. Vedi sez. 6.9

7.2 SOSTITUZIONE BATTERIA 9v NEL SENSORE METEO SLW

21

• per i modelli SLW20 e SLW25 svitare le due viti che mantengono il pannello di accesso (fate attenzione a non perderle!). rimuovere il pannello di accesso

- per i modelli SLW10, SLW15, rimuovere lo sportellino a scatto posto alla sotto il sensore meteo per accedere alla batteria
- Sostituire la batteria esistente con una nuova batteria 9v alcalina
- Ora occorre re-inizializzare il sensore. Premere il tasto sinistro del sensore meteo e attendere 3 sec. Se vedete lampeggiare per tre volte il led verde significa che si è ristabilita la connessione con la centralina.
- Tornate sulla centralina e premete il tasto MODE per far tornare la centralina in modalità Auto Ad just. Se la comunicazione con il sensore meteo è corretta, si accenderà il led verde della funzione Auto Ad just e apparirà sul display il simbolo dell'antenna.

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI					
La centralina non attiva il sistema Auto Ad just o non visualizza il simbolo dell'antenna	Il sistema richiede l'installazione del Sensore Meteo SLW	Installare il Sensore Meteo SLW					
	Il Sensore Meteo non è stato inizializzato	Inizializzare il Sensore Meteo come da istruzioni nella sezione Auto Ad just					
	Perdita di dati richiesti dal sistema Auto Ad just	Premere e mantenere premuto il tasto MODE fino a far scorrere la scritta indicante il dato mancante Inserire i dati obbligatori, ora, data latitudine					
	La batteria 9v del sensore è scarica	Sostituire la batteria come spiegato nella sez. 7.2					
	Problemi con il cavo di collegamento	Controllare il cavo e i connettori					
	Sensore Meteo difettoso	Sostituire il Sensore Meteo. Se la centralina non riceve comunicazioni per 5 giorni si posizionerà in modalità Standard					
	Modulo di comunicazione difettoso	Sostituire il modulo di comunicazione					
Display assente	Manca alimentazione elettrica	Controllare i cavi di alimentazione, l'interruttore, e assicuratevi che il pannello si ben chiuso. Sostituire la batteria 9v					
	Manca corrente in uscita dal trasformatore	Sostituire il trasformatore. Probabile problema causato dalla linea di alimentazione					

Programmazione in modalità A	Auto Adjust	SMARTLINE						
PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI						
Simbolo di Errore sul display	Corto circuito o circuito interrotto su una o più elettrovalvole	Controllare i solenoidi, ed i colleg il selettore su Advanced Functions per informazioni sull'errore vedi s	amenti (posizionare s –funzioni avanzate – ez. 6.1)					
	Corto circuito su MV/P	Controllare il solenoide (se MV) o alimentazione pompa (se P)	il relè e il circuito di					
	Insufficiente possibilità di irrigare	Controllare la programmazione de verificare che i periodi di sospensi eccessivi, e rivedere con attenzion Auto ad just i dati degli irrigatori d	i giorni irrigui, one non siano e nella funzione e della piantumazione					
	Nessun saldo irriguo in modalità Auto Ad just	Verificare i saldi, vedi sez. 6.3.2						
	Nessuna recente comunicazione	Verificare l'installazione del sensore meteo SLW come da istruzioni per la modalità Auto Ad just						
Il Display indica che una zona è in	L'alimentazione idrica dell'impianto è chiusa	Aprire l'alimentazione idrica dell'impianto						
funzione ma nessun irrigatore e operativo	Guasto all'elettrovalvola di zona	Verificare l'elettrovalvola						
	Circuito elettrico interrotto o scollegato	Attivare Manual Test (Test Manuale) come descritto nella sezione 5.0 Verificare se sul display appare il simbolo di errore. Ruotare la manopola su Advanced Functions (funzic Avanzate) per localizzare il problema.						

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI					
La Centralina SmartLine non	La zona è in modalità Off (spenta)	Inserire il tempo di irrigazione nella zona					
avvenire	La manopola di programmazione è in posizione System Off (Spento)	Posizionare la manopola su Run (automatico)					
	Non sono programmatic I tempi irrigui; non Sono programmati i giorni irrigui	programmare i tempi irrigui ed i giorni irrigui					
	Non sono inseriti i tipi di irrigatore (in modali- tà Auto Ad just)	Inserire i tipi di irrigatori					
	Sono attivati i periodi di Sospensione	Verificare la programmazione dei periodi di Sospensione					
	Il sensore pioggia o di gelo hanno sospeso l'irrigazione (il Led del sensore è Rosso; il Led è arancione nelle 48h successive al consenso irriguo del sensore pioggia) se è utilizzato un sensore meteo.	Sostituire il sensore se danneggiato Attivare la funzione BYPASS se necessita					
La Centralina SmartLine non attiva Il programma quando dovrebbe Avvenire	E' stato rimosso il "ponticello" sui contatti del Sensore. Nessun sensore è collegato. Il led del sensore è Rosso	Installare il "ponticello" sui contatti SEN Selezionare BYPASS se necessario					
	E' stato tranciato il cavo del Sensore	Riparare la rottura					
	Una zona si attiva quando non dovrebbe	Il programma delle partenze giornaliere non è inserito In modo corretto o sono inseriti più orari di partenze. Controllare tutti i programmi e le partenze giornaliere					

Programmazione	in r	modalità	Auto Ac	ljust
----------------	------	----------	---------	-------

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI
La Centralina SmartLine non attiva il programma quando dovrebbe	Un programma sovrapposto ha iniziato il ciclo	Modificare la programmazione (vedi partenza giorna- liera o tempi irrigui) per evitare sovrapposizioni avvenire
	L'ora o il giorno non sono corretti	Riverificare i dati inseriti
	I giorni irrigui o i periodi i sospensione non sono corretti	Riverificare i dati e la programmazione inserita
	La funzione Attivo/Sospeso ha allungato il periodo di intervento irriguo	E' normale al fine di evitare effetti di allagamento
	Una zona non è attiva per tutto il tempo che dovrebbe	E' in corso una pausa della funzione Attivo/Pausa. E' una normale operazione per prevenire allagamenti
	Il sistema Auto Ad just ha calcolato un tempo Irriguo diverso da quello impostato	E' normale, il sistema ha calcolato la reale necessità idrica della zona
	Modulo non installato	Installare Modulo
	Non c'è alimentazione elettrica iniziale sulla Centralina	Collegare alla rete elettrica e chiudere bene il Pannello di controllo
Il display mostra "0 Zones"	Modulo danneggiato	Sostituire il modulo della posizione 1-4

LATITUDINI ITALIA				
AGRIGENTO	37°N	MATERA		41°N
ALESSANDRIA	45°N	MESSINA		38°N
ANCONA	44°N	MILANO		45°N
AOSTA	46°N	MODENA		45°N
AREZZO	43°N	NAPOLI		41°N
ASCOLI PICENO	43°N	NOVARA		45°N
ASTI	46°N	NUORO		40°N
AVELLINO	41°N	ORISTANO		40°N
BARI	41°N	PADOVA		45°N
BELLUNO	46°N	PALERMO		38°N
BENEVENTO	Nº14	PARMA		45°N
BERGAMO	46°N	PAVIA		45°N
BIELLA	46°N	PERUGIA		43°N
BOLOGNA	44°N	PESARO		44°N
BOLZANO	46°N	PESCARA		42°N
BRESCIA	45°N	PIACENZA		45°N
BRINDISI	Nº 14	PISA		44°N
CAGLIARI	39°N	PISTOIA		44°N
CALTANISETTA	Nº75	PORDENONE		46°N
CAMPOBASSO	42°N	POTENZA		41°N
CASERTA	41°N	PRATO		44°N
CATANIA	37°N	RAGUSA		Nº75
CATANZARO	39°N	RAVENNA		44°N
CHIETI	42°N	REGGIO CALABI	RIA	38°N
COMO	46°N	REGGIO EMILIA		45°N
COSENZA	39°N	RIETI		42°N
CREMONA	45°N	RIMINI		44°N
CROTONE	39°N	ROMA		42°N
CUNEO	44°N	ROVIGO		45°N
ENNA	38°N	SALERNO		41°N
FERRARA	45°N	SASSARI		41°N
FIRENZE	44°N	SAVONA		44°N
FOGGIA	41°N	SIENA		43°N
FORLI'	44°N	SIRACUSA		Nº75
FROSINONE	42°N	SONDRIO		46°N
GENOVA	44°N	TARANTO		40°N
GORIZIA	46°N	TERAMO		43°N
GROSSETO	43°N	TERNI		43°N
IMPERIA	44°N	TORINO		45°N
ISERNIA	42°N	TRAPANI		38°N
LA SPEZIA	44°N	TRENTO		46°N
L'AQUILA	42°N	TREVISO		46°N
LATINA	41°N	TRIESTE		46°N
TECCE	40°N	UDINE		46°N
LECCO	46°N	VARESE		46°N
LIVORNO	44°N	VENEZIA		45°N
TODI	46°N	VERBANIA		46°N
LUCCA	44°N	VERCELLI		46°N
MACERATA	43°N	VERONA		45°N
MANTOVA	45°N	VIBO VALENTIA		39°N
MASSA CARRARA	44°N	VICENZA		46°N
		VITERBO	_	42°N

	Progr. A	Progr. B	Progr. C H	Progr. D
Giorni della Settimana	DLMMGVS	DLMMGVS	DLMMGVS	DLMMGVS
Giorni PARI/DISPARI	PARI DISPARI	PARI DISPARI	PARI DISPARI	PARI DISPARI
Intervallo (ogni 1-30 gg	g) giorni	giorni	giorni	giorni
Sospens. giorni/data/or	a Giorni:	Date	Ore:da>	a<
Partenze Giornaliere	15	15	15	15
	26	26	26	26
	37	37	37	37
	4 8	8	8	48
PROGRAMMAZION	E IRRIGUA STAND	ARD		
Zona Posizione	Programma A Tempo Irriguo	Programma B Tempo Irriguo	Programma C Tempo Irriguo	Programma D Tempo Irriguo

T ST L

Regolazione % Stagionale

PGM	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC	
A	%	%	%	%	%		%	%	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	%	%	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	%
В	%	%	%	%	%		 %	%	%	~ ~	 %	%	%
C	%	%	%	%	%		%	%	%	% 	%	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	%
D	%	%	%	%	%		%	%	%	~ ~	%	%	%
PR(OGRAMI	MAZIC	ONE IN	MODA	LITA'	AUTO	ADJUS	H					
LAJ													

-/+																								
PENDENZA																								
RENO . TERRENO																								
TIPO PIANTUM																								
TIPO IRRIGATORE																								
POSIZIONE																								
ZONA	1	7	Э	4	S	9	L	×	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24